

Schaltnetzteil VOLTEK SPEC7188B

Best.Nr. 350 012


Inbetriebnahme

Das Netzteil wird mit einem handelsüblichen Kaltgerätekabel (z.B. Netzkabel vom PC) mit dem Stromnetz verbunden.

Bis auf die +5 V Tr steht in diesem Zustand noch keine Ausgangsspannung zur Verfügung!

Erst durch das Verbinden der weißen Leitung mit der grauen Leitung werden die anderen Ausgangsspannungen eingeschaltet. So lässt sich das Netzteil komfortabel über einen extern angeschlossenen Schalter Ein- und Ausschalten.

Pinbelegung



Technische Daten:

- Eingang 100...240 V~
- Ausgang +5 V/3,7 A, +12 V/0,6 A, -5 V/0,05 A, +5 V Tr/0,1 A